INTRUCCIONES DE INSTALACIÓN

serie EOS

INSTALACIÓN ARCAS DE SOBREPONER

1. Situar la caja en su ubicación definitiva.

2. Señalar en la pared y en el suelo los puntos de anclaje (fig. A) y apartar la caja.



3. Hacer las perforaciones adecuadas a los tacos que vayamos a utilizar. (fig.B)

4. Limpiar las perforaciones.

5. Insertar los tacos. (fig.C)

6. Situar de nuevo la caja en su posición definitiva y atornillar desde el interior. (fig. D)



ARCAS OLLE, S.L.
Apdo. Correos 498
08700 IGUALADA
Tel./Fax **93 805 05 00**

C/ Alessandro Volta, parc. 49
Pol. Ind. Els Plans d´Arau
LA POBLA DE CLARAMUNT (BCN)

info@arcasolle.com

www.arcasolle.com

DESDE 1845

CERTIFICADO DE GARANTÍA

IMPORTANTE
Para que este Certificado de Garantía sea válido debe ser debidamente cumplimentado en lo que se refiere a FECHA DE VENTA, FIRMA, SELLO DEL ESTABLECIMIENTO y debe ir acompañado por la FACTURA DE COMPRA.

ALCANCE DE LA GARANTÍA
Este producto tiene 2 AÑOS de garantía contra todo defecto de fabricación a partir de la FECHA DE VENTA, señalada en el establecimiento. Esta garantía cubre la reparación (mano de obra y repuestos) de cualquier defecto de fabricación que afecte a su funcionamiento. Los gastos de desplazamiento están cubiertos por el fabricante hasta el sexto mes desde la fecha de compra. Se excluye de la garantía las averías debidas a utilización incorrecta, exceso de humedad o salinidad, filtraciones de agua o cemento, golpes, caídas, negligencia, hacer caso omiso de las instrucciones de funcionamiento, así como en reparaciones o manipulaciones que no sean realizadas por personal del SERVICIO de ASISTENCIA TÉCNICA (SAT) de ARCAS OLLE, S. L.

UTILIZACIÓN DE LA GARANTÍA
El CERTIFICADO DE GARANTÍA queda en poder del usuario, con el fin de presentarlo en caso de avería a nuestro SERVICIO de ASISTENCIA TÉCNICA (SAT), quien una vez reparada, comprobada y verificada dejará su caja de seguridad en perfectas condiciones de funcionamiento y utilización.

DESDE 1845

INTRUCCIONES DE USO

serie EOS

APERTURA DE LA CAJA FUERTE

Para abrir la caja fuerte por primera vez, extraiga la tapa del portabaterías (con el logotipo OLLE), insertar la llave tubular y girar en sentido horario, a continuación, gire el tirador en sentido horario para abrir la caja fuerte.

INSTALACIÓN DE LAS BATERÍAS

La caja fuerte requiere 4 X "AA" (1.5V) pilas.
Instale las pilas. Garantizar que las pilas están instaladas correctamente. (se incluyen en el interior de la caja fuerte).
Se recomienda el uso de pilas alcalinas.

PROGRAMACIÓN DEL NUEVO CÓDIGO

1. Con la puerta abierta, pulse el botón rojo, situado en la parte trasera de la puerta, y se escucharán dos pitidos. La luz amarilla se encenderá al mismo tiempo.

2. Ahora inserte su código personal, de 3 a 8 dígitos usando cualquier número de "0" a "9" y, a continuación pulse "*" o "#" para confirmar, dentro de los 15 segundos. La caja emite un pitido y se enciende 3 veces la luz amarilla, su código personal esta instalado.

3. Escriba el código que establezca de inmediato y compruebe si el código ha sido programado o no, mientras la puerta este abierta.

USO DE LA CAJA FUERTE

Para abrir la caja fuerte, introduzca su código personal seguido de la letra "*" o "#", se oye un pitido y la luz verde se encenderá, y luego gire el tirador en la dirección de las agujas del reloj para abrir la puerta dentro de los 5 segundos.

Nota: *Al pulsar consecutivamente 4 claves erróneas, la caja quedará bloqueada durante 5 minutos.*

Para cerrar la caja fuerte, gire el tirador en sentido antihorario.

CAMBIO DE BATERÍA

Cuando usted ingrese su código personal para abrir la caja fuerte, las luces rojas se encienden con la luz verde, significa que las pilas están bajas y debe cambiar las pilas. Para asegurarse de que las pilas están correctamente instaladas. Por favor, haga una prueba antes de cerrar la puerta.

COMO USAR LA LLAVE MAESTRA

Para su comodidad, hemos diseñado un sistema de seguro, dos copias de llaves maestras. Estas llaves le permiten abrir la caja en todo momento, incluso cuando las baterías se agoten o cuando se ha olvidado el código. El ojo de la cerradura está situado detrás de la tapa del portabaterías, quitar la tapa, insertar la llave y girar en sentido antihorario,y a continuación, abrir la caja fuerte como de costumbre.

ADVERTENCIA:
a) Por favor, mantenga la copia de la llaves de la caja fuerte de seguridad en otro lugar y no en el interior de la caja fuerte.